Благодарим BAC за выбор продукции CYFRON!

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были довольны покупкой.

Наша компания старается выпускать только современное, надежное и высокотехнологичное оборудование.

Надеемся, что наша продукция поможет Вам обеспечить надежную защиту Вашего жилища, собственности и жизни.

DV-2850XL



Глава 1 Органы управления и начало работы	3
1.1 Описание передней панели	3
1.2 Описание задней панели	4
1.3 Описание подлючения тревожных выходов	4
1.4 Описание ПДУ	5
1.5 Включение	5
1.6 Выключение	5
Глава 2 Описание к пользовательского интерфейса	6
2.3 Живое видео	6
2.4 Главное меню	6
2.5 Настройка системы	6
2.6 Настройка записи	7
2.7 Начало и остановка записи	8
2.8 Поиск записи, просмотр и архивирование	8
2.9 Настройка записи по движению	9
2.10 Настройка тревог	9
2.11 Настройка сети	9
2.12 Настройка электронной почты	10
2.13 Управление жесткими дисками (HDD)	10
2.14 Настройка РТZ	10
2.15 Настройка пользователей	11
2.16 Переключение пользователей	12
2.17 Инструкции к ПО CMS	12

Глава 1 Органы управления и начало работы

1.1 Описание передней панели

Вид передней панели:



Nº	Название	Иконка	Описание
1	Питание	U	Нажмите для включения питания
2	Цифровой блок	0~9 10+ 20+ 30+ 40+	Клавиши от 0 до 9 используются для ввода паролей. Клавиши 1~9: вывод каналов от 1 до 9 на полный экран. Клавиши 10+, 20+, 30+, 40+ используются в сочетании с клавишами от 0 до 9 для отображения на полный экран камер с 10 по 49. (для 28 канального регистратора клавиши 30+ и 40+ не используются)
3	Индикаторы	REC IR ALARM LOCK HDD NET	Индикатор записи. Загорается когда идет запись. Индикатор работы с ПДУ. Горит если включена работа с ПДУ Индикатор тревоги. Загорается когда происходит тревога. Индикатор блокировки. Включен во время блокировки устройства. Индикатор работы жесткого диска. Мигает когда диск используется. Индикатор сети. Мигает когда сеть активна.
4	ИК приемник		Получает команды от ПДУ (нельзя закрывать).
5	Стоп Запись Поиск/Пауза		В режиме просмотра, нажмите для остановки просмотра и возврата к поиску; в режиме записи, нажмите для остановки. Нажмите чтобы начать запись. Первое нажатие выполняет поиск. Во время просмотра нажатие ставит на паузу.
6	Выход/отмена Цикл РТZ Главное меню Информация Блок.	ESC SEQ PTZ MENU INFO LOCK	Нажмите для выхода из текущего меню и возврата в предыдущее. В режиме записи или просмотра нажатие возвращает к живому просмотру. Переключает каналы автоматически по кругу. Управление камерой с РТZ. Нажмите для активации главного меню. Первое нажатие открывает меню инструментов справа вверху экрана, второе нажатие вход в меню информации, третье нажатие откроет меню хранения логов. Блокировка.
7	Переключатель режимов	٥	В режиме просмотра записи вращением вправо (влево) ускоряется при воспроизведении вперед (назад) по схеме: 2X - 4X - 8X - 16X - 32X - 64X. В меню вращение вправо (влево) соответствует увеличению (уменьшению) выбранного значения.

8	USB	● <u>∕_</u>	USB порты используются для подключения устройств хранени информации для архивирования данных с жесткого диска регистратора, а также для подключения мышки или иного указывающего USB устройства. Порт также служит для
			обновления встроенного программного обеспечения.
	1	1	

1.2 Описание задней панели

Вид задней панели:



- 1) Видео входы
- 2) Аналоговый вывод на ТВ
- 3) Выход тревожного экрана
- 4) Разъем RJ45 для подключения к локальной сети
- 5) USB вход
- 6) RS-485 порт для PTZ, порты тревожных входов и тревожного выхода, порт IR приемника
- 7) Разъем кабеля питания
- 8) VGA выход на монитор
- 9) HDMI выход
- 10) YPrPb композитный выход
- 11) Аудио выход
- 12) Аудио входы (для подключения активных микрофонов)

1.3 Описание подлючения тревожных выходов



1.4 Описание ПДУ

Перед использованием ПДУ убедитесь в наличии и правильной установке батареек в нем. Во время использования, пожалуйста, направляйте излучатель ПДУ в сторону ИК приемника регистратора. Если вы делаете правильно, то индикатор ПДУ на лицевой панели регистратора засветится синим, также в правом верхнем углу экрана появится символ.

Вы можете отключить функцию управления регистратором при помощи ПДУ. Зайдите в Системные настройки и отключите Remote ID, после этого в правом верхнем углу экрана появится символ

● Питание Нажмите для включения питания. ● ИК упр. Нажмите эту кнопку если регистратор был настроен на управление с ПДУ ● Ик фо Первое нажатие открывает меню инструментов справа вверху экрана, второе нажатие вход в меню информации, третье нажатие откроет меню хранения логов. ● ● <	Символ	Название	Описание	
 ИК упр. Нажмите эту кнопку если регистратор был настроен на управление с ПДУ Инфо Первое нажатие открывает меню инструментов справа вверху экрана, второе нажатие вход в меню информации, третье нажатие откроет меню хранения логов. 2x2 Хаз Аканалов сеткой 2x2 Ах3 Матрица из 9 каналов сеткой 3x3 4x4 Матрица из 16 каналов сеткой 4x4 SEQ ЦИКЛ Переключает каналы (группы каналов) автоматически Ватоматически РТZ Упр. РТZ Упр. РТZ Управление поворотной камерой Включение автовращения поворотной камеры Настройка увеличения (+/-) Настройка фокуса (+/-) Настройка фокуса (+/-) 	U	Питание	Нажмите для включения питания.	
 Инфо Первое нажатие открывает меню инструментов справа вверху экрана, второе нажатие вход в меню информации, третье нажатие откроет меню хранения логов. 2x2 Меняют количество отображаемых каналов: Матрица из 4 каналов сеткой 2x2 3x3 Матрица из 9 каналов сеткой 3x3 4x4 Матрица из 16 каналов сеткой 4x4 SEQ ЦИКЛ Переключает каналы (группы каналов) автоматически POT SPOT SPOT PTZ AUTO P	IR	ИК упр.	Нажмите эту кнопку если регистратор был настроен на управление с ПДУ	
Ш 2x2 Меняют количество отображаемых каналов: Матрица из 4 каналов сеткой 2x2 Ш 3x3 Матрица из 9 каналов сеткой 3x3 Ш 4x4 Матрица из 16 каналов сеткой 4x4 SEQ ЦИКЛ Переключает каналы (группы каналов) автоматически SPOT SPOT Настройки SPOT монитора PTZ упр. РТZ Управление поворотной камерой AUTO Ротация Включение автовращения поворотной камеры H +/- Фокус +/- Настройка увеличения (+/-) H +/- 2атвора (+/-) Настройка датора (+/-)		Инфо	Первое нажатие открывает меню инструментов справа вверху экрана, второе нажатие вход в меню информации, третье нажатие откроет меню хранения логов.	7 8 9 LOCK 0/10 RR REC EP
Ш 3х3 Матрица из 9 каналов сеткой 3х3 Ш 4х4 Матрица из 16 каналов сеткой 4х4 SEQ ЦИКЛ Переключает каналы (группы каналов) автоматически SPOT SPOT Настройки SPOT монитора PTZ упр. РТZ Управление поворотной камерой AUTO Ротация Включение автовращения поворотной камеры Z +/- Увелич. +/- Настройка увеличения (+/-) H +/- Фокус +/- Настройка фокуса (+/-) H +/- Узелич. +/- Настройка фокуса (+/-)	E	2x2	Меняют количество отображаемых каналов: Матрица из 4 каналов сеткой 2x2	STOP FF INFO
Ш 4х4 Матрица из 16 каналов сеткой 4х4 SEQ ЦИКЛ Переключает каналы (группы каналов) автоматически SPOT SPOT Hacтройки SPOT монитора PTZ упр. РТZ Управление поворотной камерой AUTO Ротация Включение автовращения поворотной камеры Z +/- Увелич. +/- Настройка увеличения (+/-) H +/- Фокус +/- Настройка фокуса (+/-) H +/- Фокус +/- Настройка арторарацения (+/-)		3x3	Матрица из 9 каналов сеткой 3х3	
SEQ ЦИКЛ Переключает каналы (группы каналов) автоматически SPOT SPOT Настройки SPOT монитора PTZ упр. РТZ Управление поворотной камерой AUTO Ротация Включение автовращения поворотной камеры Z +/- Увелич. +/- Настройка увеличения (+/-) F +/- Фокус +/- Настройка фокуса (+/-) L +/- 2атгройка докуса (+/-) Настройка докуса (+/-)		4x4	Матрица из 16 каналов сеткой 4х4	ESC MENU
SPOT SPOT Настройки SPOT монитора PTZ упр. PTZ Управление поворотной камерой AUTO Ротация Включение автовращения поворотной камеры Z +/- Увелич. +/- Настройка увеличения (+/-) F +/- Фокус +/- Настройка фокуса (+/-) L +/- 2378000+(/-) Настройка завородон (+/-)	SEQ	цикл	Переключает каналы (группы каналов) автоматически	
РТZ упр. РТZ Управление поворотной камерой АUTO Ротация Включение автовращения поворотной камеры Z +/- Увелич. +/- Настройка увеличения (+/-) F +/- Фокус +/- Настройка фокуса (+/-)	SPOT	SPOT	Настройки SPOT монитора	PTZ AUTO CRUISE SPOT
	PTZ AUTO Z +/- F +/- I +/-	упр. РТZ Ротация Увелич. +/- Фокус +/- Затвор+/-	Управление поворотной камерой Включение автовращения поворотной камеры Настройка увеличения (+/-) Настройка фокуса (+/-) Настройка затвора (+/-)	Z+ Z- F+ F- + - FOPEN FCLOSE

1.5 Включение

- Подключите кабель питания к DVR.
- Удостоверьтесь, что формат видео выхода на DVR совпадает с форматом монитора.
- Удостоверьтесь что система собрана и подключена правильно.
- Нажмите кнопку включения на регистраторе.

1.6 Выключение

- Правильное выключение: Остановите все операции и вернитесь в начальное окно. Нажмите кнопку "[©]"на ПДУ появится диалог подтверждения. Нажмите CONFIRM для завершения работы.
- Неправильное выключение (Пожалуйста избегайте таких выключений): выдергивание провода питания из регистратора или провод питания регистратора из розетки.
- Восстановление после внезапного отключения: Если DVR записывал во время отключения энергии, он сохранит все записанные данные. Так же при включении запись начнется автоматически.

Глава 2 Описание пользовательского интерфейса

2.1 Живой просмотр

Когда производится старт системы DVR после правильного выключения, то первым появится живой просмотр камер. На экране будет несколько иконок, их описание находится ниже:

Символ	Цвет, буква	Описание	Символ	Цвет, буква	Описание
• M	Красный М	Ведется запись по движению	• S	Красный S	Запись по тревоге
• L	Красный L	Потеря видео сигнала	• T	Красный Т	Запись по таймеру
	Зеленый I	Ожидание события для начала записи	• L	Зеленый L	Потеря видео сигнала в ожидании события
?	Желтый ?	Запись не производится при наличии видео сигнала	L	Желтый L	Нет видео сигнала, запись не ведется

2.2 Главное меню

Нажмите кнопку [Главное Меню] на передней панели или нажмите мышкой на значке Для входа в главное меню. Нажмите кнопку [Выход] для выхода из главного меню и возврату в живой просмотр.

Выбор нужного пункта меню осуществляется при помощи мышки, ПДУ или кнопок на передней панели.



<u>Изменив параметр не забывайте нажимать кнопку [Сохранить].</u>

2.3 Настройка системы

Выберите пункт [Система] в главном меню, чтобы зайти в интерфейс настройки системы. Описание параметров меню по порядку следования:

- 1) Настройка даты и времени системы
- 2) Настройка формата даты
- 3) Позиция отображения времени и даты
- 4) Цвет границы отображения
- 5) Формат видео сигнала (после выбора PAL или NTSC регистратор перезагрузится)
- 6) Управление регистратором с помощью ПДУ (вкл/выкл)
- 7) Всплывающее окно с сообщением о тревоге на SPOT
- мониторе (вкл/выкл)

 8) Всплывающее окно с сообщением о тревоге на главном мониторе (вкл/выкл)

- 9) Настройка прозрачности экранного меню
- 10) Выбор выхода видео высокой четкости (VGA 1280*1024 или YPbPr, HDMI 1920*1080)
- 11) Выбор вывода экрана для мыши (указывается экран на
- котором виден указатель CVBS или HD монитор)

12) Изменение языка меню



Кнопка «сброс» сбрасывает регистратор на заводские настройки, данные на дисках сохраняются, кнопка «Сохранить» сохраняет сделанные изменения в меню, «Выход» - возвращает в предыдущее меню.

2.4 Настройка записи

- Перед началом записи проверьте подключение всех устройств, наличие питания и видеосигнала с камер. По необходимости, проверьте устройства аудио.
- Нажмите кнопку [ИНФО] дважды для входа в меню информации о системе, проверьте доступность жестких дисков и их остаточную емкость. Если места мало, замените жесткий диск или установите функцию перезаписи.
- Если все вышеперечисленные пункты выполнены зайдите в настройки записи, выбрав пункт [Запись] в главном меню.

RECORD SETUP					
CAMERA	RESOLUTION	QUALITY	FRAME	AUDIO	
01	720×576	HIGH	25		
02	720×576	HIGH	25		
03	720×576	HIGH	25		
04	720×576	HIGH	25		
05	720×576	HIGH	25		
06	720×576	HIGH	25		
07	720×576	HIGH	25		
08	720×576	HIGH	25		
SAVE EXIT					

Разрешение: Для выбора доступно по 2 разрешения для форматов видео PAL и NTSC.Для PAL фомата: CIF разрешение 352*288 и D1 разрешение: 720*576. Для NTSC формата: CIF разрешение 352*240 и D1 разрешение 720*480. После смены разрешения камеры с CIF на D1 или обратно регистратор выполнит перезагрузку.

Качество: доступно для выбора 3 параметра: высокое, среднее, низкое.

Кадры: установка количество кадров в секунду (до 25).

Аудио: запись аудио для канала.

По окончанию настроек нажмите «Сохранить» для сохранения изменений.

• Для настройки расписания зайдите в [Расписание] из главного меню, настройте тип записи и временные сегменты.

 Камера: выбор номера камеры для настройки расписания.

2) День: выбор дня недели.

3) Для настройки временных промежутков для записи используется 4 сегмента, в которых указывается время начала, время окончания и тип записи (по времени, по тревоге)

CAMERA	ALL	ALL	. CAM 🗖
DAY		ALL	. DAY 🗖
	START TIME	END TIME —	ALARM TYPE
SEGMENT1	00 00 —	24 0 0 00 0 0 00 0 0 00 0 0	TIME
SEGMENT2	00 00 —		TIME
SEGMENT3	00 00 —		TIME
SEGMENT4	00 00 —		TIME
	SAVE	EXIT	

2.5 Начало и остановка записи

• Начало записи: Нажмите клавишу [Запись] или в окне утилит мыши нажмите символ.

Как только запись на HDD начнется, индикатор использования жесткого диска на передней панели загорится.

 Чтобы остановить запись нажмите кнопку [Стоп] на передней панели или в окне утилит мыши.

2.6 Поиск записи, просмотр, архивирование

Для просмотра архива и выполнения архивирования нажмите на передней панели, чтобы зайти в интерфейс поиска записи, где вы сможете найти интересующую Вас запись, просмотреть ее и архивировать на USB устройство. В появившемся меню необходимо задать параметры:

SEARCH MENU					
VALID TIME	2010/09/30	то 2010/10/10			
BACKUP DEVICE	USB]			
СН	01 CH 02	CH 03 CH 04			
	2010/10/10	SIZE M			
START TIME	09:55	END TIME 10 55			
	V				
0 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23			
	<u> </u>				
1					
2					
3					
CALCULATE	BACKUP	PLAY			

1) Время записи: период времени в котором происходила запись

2) Устройство для архивирования: выбо устройства (регистратор поддерживает подключение DVD+RW устройства, диски для записи используйте не более 1.5ГБ)

3) Выбор каналов: по умолчанию доступно 4 канала, чтобы увиличить число каналов для поиска нажимайте кнопкиши

ШНа передней панели или на ПДУ. 4) Просмотр: Введите время в поле «время начала» и «время окончания». Или используйте мышь для для передвежения рамок времени начала♥и время окончания↑. Нажмите «Просмотр» когда выполните все необходимые настройки.

5) «Вычислить» используется для вычисления объема

необходимого для выполнения архивации на устройство.

6) «Архивирование»: перед процедурой архивирования проверьте готовность устройства DVD+RW, наличие в нем диска и подключение USB носителя. По необходимости выберите канал для архивирования и временной промежуток. По готовности нажмите кнопку Архивировать. Процедура займет несколько минут, по истечении которых появится диалоговое окно с подтверждением. По окончании процедуры и подтверждении архивации устройства на которые происходила архивация можно извлечь.

7) Во время процесса архивации на экране будут видны иконки текущего статуса регистратора, описанные ранее.

2.7 Настройка записи по движению

Зайдите в меню [Движение] из главного меню для настройки параметров.

1) Выбор камеры

2) Установка чувствительности детекции от 1 до 10 (10 максимальная чувствительность).

3) При помощи мыши или вводом границ выберите зону детекции на камере. Ввод границ камеры осуществляется при помощи кнопок управления и цифрового блока на передней панели или ПДУ. Началом координат является левый верхний угол. Если в зоне произойдет движение на канале настроенная зона будет выделена красным цветом.



2.8 Настройка тревог

Выберите пункт [Тревога] в главном меню.

ALARM SETUP					
BUZZER	RELAY	E-MAIL			
CAMERA	LOSS	MOTION	SENSOR		
	=	\square			
	_	\square			
	—	\checkmark			
	_	\square			
	—	\square			
		\checkmark	–		
	-	\checkmark	–		
		31 🖾			
	SAVE	EXIT			

Тревога камеры настраивается по 3 параметрам: Потеря видео, движение и срабатывание тревожного входа.

Виды реакций на тревогу: Зуммер(Бипер - встроенный в регистратор), тревожный выход (наружный зуммер или сирена) и отсылка электронной почты.

2.9 Настройка сети

Зайдите в пункт главного меню [Сеть] для продолжения.

 Режим сети. Предоставляет выбор между фиксированным адресом IP или динамическим. При выборе DHCP/DDNS устройство получит IP адрес автоматически. В этом случае нельзя изменить IP адрес, шлюз и маску подсети. Если IP адрес состоит из 0 это значит что автоматически IP адресс устройство получить не смогло и Вам требуется проверить правильность подключения и настройки маршрутизатора.

 Порт регистратора по умолчанию 6802, его можно изменить по необходимости.

 Порт Web-интерфейса по умолчанию 80, его также можно изменить по необходимости.

IP ALLOCATION	
IP ADDRESS	192 168 001 108
GATEWAY	192 168 001 001
SUBNET MASK	255 255 255 000
DNS1	202 096 134 133
DNS2	202 096 128 166
DVR PORT	6802
IE PORT	0080

2.10 Настройка электронной почты

Зайдите в меню [Сеть] из главного меню, нажмите кнопку «Email» для настройки электронной почты.

почты

E	-MAIL SETUP
	10 Min
E-MAIL SERVER ADDRESS	smtp.163.com
E-MAIL SERVER PORT	0025
USERNAME	dvrmail
PASSWORD	******
PASSWORD CONFIRMATION	*****
RECIPIENT ADDRESS	*****@163.com
TEST	SAVE

2.11 Управление жесткими дисками (HDD)

Войдите в главном меню в пункт [Жесткий диск] для управления.

1) Параметр перезапись. Если отметка перезапись стоит, то при заполнении жесткого диска регистратор начнет его перезаписывать, стирая старые записи. Если этот параметр не отмечен, по заполнению жесткого диска регистратор уведомит Вас об этом и предложит установить этот параметр или отформатировать диск

 Название диска служит для определения дисков в системе, в случае если у Вас подключено несколько дисков.

- 3) Объем диска показывает общий объем диска.
- 4) Свободное место в % соотношении от общего
- объема.

5) Количество bad-секторов на диске, отображается в гигабайтах.

6) Кнопка «форматировать» форматирует выбранный жесткий диск.

2.12 Настройка РТZ

- Выставьте в настройках поворотной камеры ID, проверьте корректность выставленного ID.
- Удостоверьтесь что провода А и В соединены с регистратором.
- Нажмите пункт [PTZ] в главном меню для настройки.



DISK MANAGEMENT

 OVERWRITE
 Image: Comparison of the second sec

1) Интервал между попытками отправки почты.

4) Имя пользователя на сервере для отправки

6) Подтверждение пароля пользователя7) Адрес электронной почты получателя

Устанавливается в минутах. 2) Адрес сервера SMTP 3) Порт сервера SMTP

5) Пароль пользователя

 Когда вы настроили РТZ, зайдите в меню управления нажав кнопку [РТZ] на передней панели или ПДУ. Появится надпись «РТZ:CAM01 SPEED:16 DATA:00» что будет означать, что регистратор находится в режиме управления РТZ. Нажатие кнопки [РТZ] или [ESC] закроет РТZ интерфейс. В режиме РТZ внизу экрана появится блок управления РТZ функциями при помощи мышки:



Иконка	Описание	Иконка	Описание
┲₩€⋺	Кнопки направления передвижения камеры speed dome. Вверх, вниз, влево и вправо.	*	Кнопка автовращения камеры. Для отключения автовращения нажмите кнопку второй раз.
•	Кнопки зума (+ приближение, - отдаление)		Переключение точек позиционирования.
ů	Изменение точек позиционирования.	×	Выключение РТZ и выход из интерфейса.

• Изменение параметров PTZ

Для изменения настроек РТZ можно воспользоваться мышью или ПДУ. Нажмите кнопку [SPOT] на ПДУ или нажатием левой кнопки мыши выделите пункт который Вы хотите изменить. Измените данные пункта нажатием [Ш] [SEQ] на ПДУ или нажатием левой/правой кнопок мыши.

• Настройка точек позиционирования:

1) Выберите точку обзора камеры клавишами управления РТZ. Укажите номер точки в поле «Дата», например *01.* Для завершения установки точки позиционирования нажмите [⊞] на ПДУ или иконку на панели управления.

2) Чтобы посмотреть точку позиционирования необходимо указать ее номер в поле «Дата» и нажать клавишу [##] на ПДУ или иконку на панели инструментов.

2.13 Настройка пользователей

Перед настройкой пользователей Вам необходимо зайти в меню регистрации пользователей и ввести корректный пароль.

USE	RSETUP		1) Для настройки доступно 4 пользователя: ADMIN0, USER01, USER02, USER03, Пользователь ADMIN0 является
USER NAME PASSWORD	ADMIN0 🔶 000000		пользователем по умолчанию. 2) Поле «Пароль» необходимо для установки пароля для
			пользователей. Пароли пользователей по умолчанию:
MENU 💅 PTZ 💋 RECORD 💋 RECORD STOP 💋	SEQ SPOT PLAY AUDIO	य य य य य	ADMIN0 000000 USER01 111111 USER02 222222 USER03 333333
SAVE	EXIT		Пароли пользователей могут изменять сами пользователи. 3) Под учетной записью Администратора Вы можете изменять пароли пользователей.

Разблокировка регистратора пользователем:

Если регистратор заблокирован, нажмите иконку в верхнем правом углу экрана. Появится окно авторизации пользователя. Введите имя пользователя и пароль для разблокировки. Если введенные данные верны иконка в правом верхнем углу сменится с на .



2.14 Переключение пользователей

Зайдите в меню [Пользователи] для смены пользователя. Потребуется ввести корректный пароль пользователя.

2.15 Инструкции к ПО CMS

Вы можете управлять регистратором при помощи ПО CMS. Если Вам это необходимо, обратитесь к инструкции пользователя по программному обеспечению, находящемуся на диске.