Подключение каналов

На рисунке 6 описаны параметры настройки IP камер.

1) Пункты меню «Каналы»

2) Окно поиска

Поиск – нажмите для выполнения поиска доступных IP камер, результаты поиска отображаются в таблице.

Добавить все – добавить все найденные камеры с: принудительным изменением IP-адреса, с изменением IP-адреса,если соединение не удалось

и не изменяя IP-адрес. Подробно — открывает окно пред просмотра видео

с камеры. Импорт/Экспорт — импорт / экспорт данных окна 3. Протоколы - выбор протокола обмена данными с камерой, рекомендуется использовать протоколы: ONVIF - протокол обмена данными работающий с большинством камер.

I9/Т8 - внутренний протокол передачи данных используется для подключения IP камер XVI.



Рисунок б 🗖

Кн. - номер канала уже добавленной камеры Адрес – IP адрес камеры.

Протокол – протокол передачи данных, по которому камера была найдена.

OSD – экранная надпись полученная с камеры Соединения – connected/Disconnected.

Об устройстве — информация предоставляемая устройством.

Сетевая карта – название сетевого адаптера за которым через который работает данная камера.

поле, в котором отображаются подключенные IP камеры:

Изменить адрес IP адрес камеры при добавлении канала

Максимальный битрейт регистратора

Текущий битрейт регистратора

Кн – номер канала.

Адрес – IP адрес камеры

Статус - статус текущего подключения.

4) поле настройки сетевых параметров камеры, для редактирования настроек необходимо выделить интересующую камеру из поля 3 двойным кликом левой кнопки мыши либо выбрать из выпадающего списка номер канала.

Кн — выбор номера канала, на котором будет отображаться видео с камеры

Протокол — выберите тип протокола необходимый для работы с вашей камерой.

Адрес – ІР адрес камеры.

Порт – порт передачи данных

Об устройстве - информация предоставляемая устройством

Режим — режим работы камеры

Тип потока - протокол передачи данных. Имя пользователя - поле ввода имени пользователя для подключения к камере.

Пароль – поле ввода пароля для подключения к камере. Копировать в – выберите каналы, в которые необходимо скопировать сделанные настройки.

Для сохранения сделанных изменений нажмите

«Сохранить», для отмены нажмите «Отмена».

Настройка сетевых параметров.

Настройка сетевых параметров возможна в меню регистратора и через WEB интерфейс. ВАЖНО! ДОСТУП К WEB интерфейсу возможен только если видеорегистратор и компьютер, с которого осуществляется доступ, расположены В ОЛНОЙ ПОДСЕТИ.

ПАРАМЕТРЫ ВИДЕОРЕГИСРАТОРА ПО УМОЛЧАНИЮ:

IP адрес: 192.168.1.123 Логин: admin Пароль: 123456 ВО ИЗБЕЖАНИИ ДОСТУПА К НАСТРОЙКАМ ВИДЕОРГЕИСТРАТОРА СТОРОННИМИ ЛИЦАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО СМЕНИТЕ ПАРОЛЬ!

Доступ через WEB интерфейс осуществляется посредством браузера Internet Explorer. Введите в адресном поле http://<'ip-адрес видеорегистратора'> Откроется окно программы (рисунок 7)



Рисунок 7

Стартовым окном программы по умолчанию является отображение вкладки предварительного просмотра видео (Preview).

Подключение IP-камер к регистратору. Выберите в меню видеорегистратора (рисунок 8) пункт Config.



Рисунок 8

Для поиска IP-камер в пункте "Config"выберите "Channel Parameters", затем "LAN Search". Далее выберите вкладку "Device Search" и нажмите клавишу "Search". В результате будет сформирован список доступных в сети видеокамер (рисунок 9).



Рисунок 9

Для добавления камеры активируйте синий маркер, расположенный слева от информации об устройстве и в появившемся меню выберите необходимый каналсм.рисунок 10.



Рисунок 10

В результате информация о камере отобразится во вкладке "List of IPC", а изображение будет транслироваться по выбранному каналу в окне "Preview" (Рисунок 7 и 8).*В правой части окна расположена панель "Channel Modify".

ВАЖНО! Для того чтобы изменения вступили в силу необходимо нажать кнопку Save в нижней части панели настроек.

Параметры воспроизведения и записи для каналов устанавливаются с помощью меню в левой части окна рисунок 11.



Каждый из пунктов активируется с помощью мыши.

🖥 - воспроизведение дополнительного потока

- воспроизведение основного потока
- управление записью

ВАЖНО! При настройке сетевых параметров убедитесь что оборудование будет находиться в подсети организации и ір-адреса не будут совпадать (в этом случае возможен конфликт адресации). В случае возникновения неполадок обратитесь к системному администратору предприятия.

ПОРТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРОБРОСИТЬ ДЛЯ ДОСТУПА К ВИДЕОРЕГИСТРАТОРУ ЧЕРЕЗ СЕТЬ ИНТЕРНЕТ: WEB port (по умолчанию 80) DATA ports (по умолчанию 554, 1935) Mobile port (по умолчанию 6888)

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились:

механические, термические, химические повреждения корпуса;

электрический пробой входных и выходных каскадов;

неправильное подключениевидеорегистратора; несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.

7.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях:если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом; если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

7.4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

ПАСПОРТ 64-канальный сетевой видеорегистратор NV2664



Производитель: Extended Video Industrial, Co. LTD Agpec 401, Building 1, Jiu Xiang Ling new industrial district, Xilihu Road No 4227, Nanshan area, Shenzhen, CHINA Импортер: ООО "Аспект" Agpec: 394000, Россия, Воронеж, ул. Кольцовская 6, пом 4 Страна изготовления: Китай



Серийный номер изделия

N⁰

Дата продажи

Продавец



64-канальный сетевой видеорегистратор NV2664

Благодарим Вас за использование продукции

CYFRON

Высокопроизводительный сетевой видеорегистратор NV2664 с разрешением до 8 Мп и поддержкой кодеков H.264 и H.265 - это мощное. надежное и функциональное

оборудование для одновременной записи 64 IP камер со скоростью до 30 кадров в секунду на канал. NV2664 работает с видеокамерами XVI и Geovision, а также поддерживает протокол Onvif, что дает возможность подключить сетевые камеры большинства производителей.

Благодаря интуитивно понятному интерфейсу видеорегистратора работа с ним максимально удобна и комфортна. NV2664 - это отличное решение для объектов с высочайшими требованиями к качеству и детализации изображения.

1. Основные технические характеристики Таблица 1

Тип устройства	NV2664				
Количество каналов	64				
Поддерживаемые типы кодеков	H.264, H.265				
Максимальный битрейт	512 Мбит/сек				
Видеовыходы	HDMI/VGA				
Аудио входы/выходы	1/1 (Разъемы јаск 3.5mm)				
Поддерживаемые протоколы для подключения IP камер	ONVIF / 18 / 19 / RTSP / SLINK				
Поддержка видеоаналитики	С камерами XVI по протоклоу SLink				
Поддерживаемые разрешения IP камер	до 3840*2160[основной поток до 640х480 дополнительный поток				
Поддерживаемые разрешения для видеовыходов	1280*1024 [60Hz] 1920*1080 [60Hz] 4K, 3840*2160[30 HZ]				
Разрешение видео; запись (количество каналов); синхронное воспроизведение (количество каналов)	Просмотр 64 каналов(2*36) до 8 Мл 3840x2160; Запись — 64 каналов на всех разрешениях; Воспроизведение — 16 каналов				
Скорость записи видео по каждому каналу	до 30 кадров/сек				
USB порты	3 шт - USB 2.0				
Сетевой интерфейс	2 шт — RJ45-1000 Mbit/s				
Тревожные входы/выходы	1/1				
Интерфейс RS-485(РТZ)	1				
Количество внутренних HDD	SATA4 шт*				
Внешние HDD eSATA	HET				
Поддержка USB мыши	да				
Резервирование на USB накопитель	да				
Поддержка USB 3G модема	HET				
Наличие ИК пульта	HEL				
Питание	12В, 6.25А, адаптер питания				
Габариты в упаковке, г*ш*в, мм	92x362x410				
Габариты без упаковки, г*ш*в, мм	70x250x350				
Материал корпуса	металл				
Диапазон рабочих температур	0+50°C				

				2.2			
*• Список рекомендуемых							
1 T6	2 Tố	3 T6	4 T6	6 T6			
T1000VM002	ST2000VM003	ST3000VM002	ST4000VX000	ST6000VX0001			
T1000VX000	ST2000VX000	ST4000VM000	ST4000VX002	ST6000NM0024			
T1000VX001	ST2000VX003	ST3000VX000	ST4000NM0033	WD60EZRZ			
T1000VX002	ST2000VX004	ST3000VX006	WD40EURX	WD60PURX			
T1000NM0033	ST2000NM0033	ST3000VX004	WD40PURX				
VD10EURX	WD20EURX	ST3000NM0033	WD4000FYYZ				
VD10PURX	WD20PURX	WD30EURX	WD4000F9YZ				
VD1003FBYZ	WD2000FYYZ	WD30PURX	MD03ACA400V				
	WD2000F9YZ	WD3000FYYZ		1			
	DT01ABA200V	WD3000F9YZ					
	MD03ACA200V	V00CABA10TO					
		MD03ACA300V					
	1	HUS724030ALA640					
10 TG	12 70	34 T6					

DALE604 HL94721212ALE604 MG07ACA14T

2. Комплект поставки						
	Таблица 2					
Наименование	Кол-во, шт					
Видеорегистратор	1					
Адаптер питания 12В, 6А	1					
Паспорт устройства	1					
Шлейф для подключения SATA HDD	4					
Набор монтажных винтов для крепления жёсткого диска	2					
USB мышь	1					

ВАЖНО!

Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3. Назначение портов видеорегистратора

Ниже представлены внешний вид задней (рисунок 1), и описание её элементов (таблица 3):



145	Осозначение	Описание	
1	ALARM IN/Out	Тревожный вход и выход , RS485	
2	LAN 1	Сетевой интерфейс RJ45-1000 Mbit/s	
3	LAN2	Сетевой интерфейс RJ45-1000 Mbit/s	
4	USB2.0	USB порты стандарта 2.0	
5	HDMI	Видеовыход HDMI	
6	A-IN	аудиовход для подключения микрофона для аvдиосвязи	
7	A-OUT	алиовыход для по ключения начшников или активных колонок	-
8	VGA	Видеовыход VGA	
9	DC12V	Подключение питания 12В, 6,25А	

Ниже представлены внешний вид лицевой панели видеорегистратора (рисунок 2), и описание её элементов (таблица 4).



N≘	Обозначение	Описание
1	POWER	Ин дика ия наличия питания
2	LINK	Индика ия активности сети
3	USB	USB порт стандарта 2.0

64-канальный сетевой видеорегистратор NV2664

4. Подготовка видеорегистратора к работе

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям регистратор во время записи или воспроизведения, это может привести к повреждению системы.

Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать прибор вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях. Удостоверьтесь, что жесткие диски установлены правильно.

Установка жёстких дисков.

Во избежание повреждения оборудования и жёсткого диска его установка должна производиться квалифицированным персоналом. Пожалуйста, не открывайте видеорегистратор и не производите замену жесткого диска при включенном питании. Жесткий диск рекомендуется использовать со скоростью вращения 7200 об/мин.

1. Откройте крышку регистратора.

 Подключите соединительными шлейфами SATA и питание HDD с системной платой. Закрепите жесткий диск с помощью винтов на крепления для жесткого диска.

3. Аккуратно закройте крышку.

5. Правила эксплуатации видеорегистратора

Видеорегистратор рассчитан на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

6. Управление устройством посредством встроенного ПО

6.1 Включение системы.

После подключения адаптера питания и нажатия на кнопку питания, система будет включена.

6.2 Основной экран.

После включения системы на мониторе отобразится основное окно системы (Рисунок 5), для того, чтобы получить доступ ко всему функционалу регистратора, нужно совершить вход под учетной записью администратора (логин: admin, пароль: 123456) через меню Старт.



Рисунок 5



Условно экран можно разделить на 6 областей:

область 1. панель управления

=	1	2	Č,	1	ô		0	\$	CYFR N	10	11.41.11
m.	1000	- Director	-		_ Mr.		11911	Server.			
A	в	ò	ċ	E	Ē	Ġ	Ĥ			1	ĸ

А. меню старт, содержит пункты: Вход/Выход, руководство, перезагрузка и выключение.
В. Просмотр – окно онлайн просмотра камер.
С. Воспроизведение — воспроизведение записанного видео / скриншотов архива.
D. Умный поиск — поиск в архиве записей по лицам или автомобильным номерам.
Е. Архив — архивация видео / скриншотов на подключенные к регистратору внешние носители информации.

F. Каналы — настройка каналов регистратора.
 G. Диски — управление установленными жесткими дисками.

Н. Система — управление общими настройками регистратора.

Обслуживание — сервисное меню регистратора.
 Окно текущих тревожных событий.
 К. Текущее время регистратора.

область 2 окно просмотра.В окне каждого канала доступны следующие функции (при условии, что данная камера поддерживает данные возможности): РТZ - управление, отображение умного детектирования, отображать лица / авто. номера, с сделать скриншот текущего канала, включить интерком, включить звук с камеры, ручная запись канала, вспроизведение архива текущей камеры в окне канала. Значком и зеленой иконкой камеры в списке

устройств обозначается канал, по которому ведётся запись.

При прокрутке колеса на манипуляторе мышь происходит увеличение / уменьшение изображения («ZOOM») на канале).

Если удерживать левую кнопку мыши над одним каналом и перетянуть его на другой. то вы увидите меню «Выбор режима обмена каналов» (Рисунок Рисунок), доступно 3 режима обмена: поменять каналы — меняет каналы местами. поменять последовательность меняет последовательность канала наборе, в поменять окна — меняет видимое отображение окна на экране, не затрагивая ни набор, ни настройки канала.

область 3. панель режимов отображения область 4. список: устройств, групп, туров область 5. список установленных жестких дисков, панель настройки изображения область 6. панель управления устройствами

РТZ Подключение IP-камер к регистратору.

Для настройки подключения IP камер к регистратору на панели управления выберите пункт «Каналы». Доступны автоматическая и ручная настройка IP каналов: